Bose® SoundLink®

around-ear wireless headphones II

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

安全上の留意項目

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

警告

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える事があります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
  - ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
  - 再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 車の運転中や、周囲の音が聞こえないことによって自分や他者に危険が生じる可能性があるときは、ヘッドホンを使用しないでください。
- 自転車に乗っている時や、車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホンを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンを外すか、音量を下げてヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツで使用したりしないでください。水に濡れると、火災や感電の原因となる恐れがあります。
- 緊急の場合以外、このヘッドホンを航空通信用ヘッドホンとして使用しないでください。
  - 電池が消耗している、または正しく挿入されていない場合、音声は聞こえません。そのため、航空機の操縦中に通信を聞き逃す危険性があります。
  - プロペラ機では通常、環境騒音レベルが非常に大きく、特に離陸時や上昇中に音声通信の受信性能が低下する恐れがあります。
  - Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones IIは、民間航空機以外の航空機が一般的に遭遇する騒音レベルや高度、温度、その他の環境状況に合わせて設計されていないため、重要な通信に妨害が起こる恐れがあります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となり、製品保証が無効となる場合があります。

警告: この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。

バッテリーに関する警告

- 直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場所でバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり、目の中に入らないようにしてください。液が体に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 製品に内蔵されたバッテリーは使用する前に充電が必要です。必ず適切な充電器を使用し、メーカーの指示に従って正しく充電してください。
- 充電式リチウムイオンポリマー電池を製品から取り出さないでください。取り出す場合は、お近くのボーズ製品販売店、または専門業者にご依頼ください。

注記: この製品には、法令 (UL、CSA、VDE、CCC など) に準拠した電源アダプターのみを お使いください。

お手入れについて: ヘッドホンには、定期的な清掃は必要ありません。必要に応じて柔らかい布で外装表面を拭いてください。

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

© 2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

安全上の留意項目

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なときにご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or be operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用温度範囲: 使用中: -20℃ ～ 45℃
充電中: 5℃ ～ 40℃

Designed by Bose. Assembled in China.

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「5」は2005年または2015年です。
中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EUにおける輸入元: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland
台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

BC

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.						
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

目次

お買い上げありがとうございます 5
内容物の確認 5
ヘッドホン各部の名称 6
バッテリーを充電する 7
　バッテリーインジケーター 7
音声メッセージの言語を選択する 7
　音声メッセージのオン/オフを切り替える 8
モバイル機器をペアリングする 8
NFCでペアリングする 9
音楽を再生する 9
複数の機器でヘッドホンを使用する 9
　Bluetooth®対応機器の接続を解除する 10
　前に接続していた機器を再接続する 10
　ペアリングされている他の機器を接続する 10
　ヘッドホンのメモリーを消去する 10
ヘッドホンの操作部 10
ヘッドホンのステータスインジケーター 11
　バッテリーの充電レベル 11
音声ケーブル(予備)の使用 11
故障かな？と思ったら 12
バッテリーの取り扱いについて 13
収納方法について 13
お手入れについて 13
交換用イヤークッションについて 13
お問い合わせ先 14
保証 14
仕様 14

お買い上げありがとうございます

この度はBose® SoundLink® around-ear wireless headphones IIをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このワイヤレスステレオヘッドホンは、邪魔なケーブルに煩わされることなく、Boseの名にふさわしい高品質のオーディオパフォーマンスと快適な装着感をお楽しみいただけます。

内容物の確認

ヘッドホンの箱には、キャリングケース、USB充電ケーブル、および予備用音声ケーブルが同梱されています。箱や梱包材は、後日修理やメンテナンス等が必要になった場合のために 保管しておくことをおすすめします。

万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はお止めください。お問い合わせ先につきましては、「お問い合わせ先」(14ページ)をご参照ください。



Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II



キャリングケース

USB充電ケーブル

予備用音声ケーブル

はじめに

ヘッドホン各部の名称



- A 予備用音声ケーブル端子
- B USB充電端子
- C ヘッドホンの操作部
- D マイク
- E NFC (Near Field Communication) 用タッチポイント
- F 電源/*Bluetooth*®ボタン(3ポジション)
- G *Bluetooth*/バッテリーインジケーター

バッテリーを充電する

1. USBケーブルの小さい方のプラグを右イヤーカップのmicro-USB端子に接続します。
2. 大きい方のプラグをUSBウォールチャージャーまたは電源の入っているコンピューターに接続します。

   ヘッドホンを完全に充電するには最長で3時間かかります。バッテリーを完全に充電すると、ヘッドホンを最長で15時間使用できます。

   15分の急速充電で、ヘッドホンを約2時間使用できます。

注記: 充電中はヘッドホンで音楽を聴くことはできません。

バッテリーインジケーター

バッテリーインジケーターは右イヤーカップにあります。バッテリーの充電中は、バッテリーインジケーターがオレンジに点灯します。バッテリーが完全に充電されると、インジケーターは緑に点灯します。

注記: ヘッドホンを使用中にバッテリーの充電が必要になると、バッテリーインジケーターが赤く点滅します。「ヘッドホンのステータスインジケーター」(11ページ)をご覧ください。

音声メッセージの言語を選択する

ヘッドホンには、ペアリングと接続の手順を指示する音声メッセージが組み込まれています。音声メッセージには、バッテリー残量が低下したときに通知したり、現在接続されている機器の名前を知らせたりする役割もあります。

ヘッドホンの電源を初めて投入したときは、英語の音声メッセージが聞こえます。メッセージの言語を変更するには、次の操作を行います。

1. ヘッドホンの電源を入れて、ヘッドホンを頭に装着します。
2. ●●● ボタンと + ボタンを同時に押して、言語を選択する最初の音声メッセージが聞こえるまで押し続けます。

3. **+** ボタンまたは **−** ボタンを押して、選択可能な以下の言語のリストを順送りします。

   英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、簡体字中国語、日本語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、ロシア語、ポーランド語

4. 使用する言語が聞こえたら、●●● ボタンを長押しして選択します。

音声メッセージのオン/オフを切り替える

音声メッセージをオフにする場合は、**+** ボタンと **−** ボタンを同時に「音声ガイドオフ」というメッセージが聞こえるまで押し続けます。

音声メッセージをオンに戻すには、上の手順を繰り返します。

モバイル機器をペアリングする

1. 電源/*Bluetooth*® ボタンを ᛒ 記号の方へスライドさせ、「ペアリングができます」というメッセージが聞こえ、Bluetoothインジケーターが青に点滅したらボタンを放します。
2. モバイル機器で*Bluetooth*機能がオンになっていることを確認します。(通常、*Bluetooth*メニューは設定メニューにあります。)
3. 機器リストから「**Bose AE2 SoundLink**」を選択します。



「<機器名>に接続されました」というメッセージが聞こえ、*Bluetooth*インジケーターが白に点灯します。

注記: 他の機器のペアリングと接続の方法については、モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。

4. 別の機器をペアリングする場合は、上記の手順を繰り返します。

NFCでペアリングする

機器がNFC (Near Field Communication)に対応している場合は、ヘッドホンに簡単にペアリングできます。

1. ヘッドホンの電源をオンにします。
2. モバイル機器のNFCタッチポイントを右側イヤーカップの中央に当てます。ペアリングの同意を求めるメッセージが機器に表示される場合があります。

   注記: モバイル機器を当てる前に、必ず機器のロックを解除して、*Bluetooth*® 機能とNFC機能をオンにします。機能の詳細については、モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。



   ヘッドホンが接続されると、「<機器名>に接続されました」というメッセージが聞こえ、*Bluetooth*インジケーターが白く点灯します。

3. 別の機器をペアリングする場合は、上記の手順を繰り返します。

音楽を再生する

モバイル機器を接続したら、モバイル機器の音楽再生アプリを起動して音楽を再生します。ヘッドホンの操作部または機器の操作部を使用して、再生、一時停止、トラック送り、トラック戻し、音量調節などの操作を行えます。

「ヘッドホンの操作部」(10ページ)をご覧ください。

複数の機器でヘッドホンを使用する

ヘッドホンは、ペアリングした機器の情報を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで自動的に接続します。

2台の機器の接続がアクティブになると、どちらかの機器で音楽を再生できます。接続した機器を切り替えるには、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。

操作

Bluetooth®対応機器の接続を解除する

- 機器の*Bluetooth*®機能を無効にします。
- 機器がNFCに対応している場合: モバイル機器のNFCタッチポイントを右側イヤーカップの中央に当てます。再び接続する場合はもう一度当てます。

前に接続していた機器を再接続する

電源をオンにすると、ヘッドホンは最後に接続していた2台の機器に自動的に再接続します。機器が通信範囲内にあり、電源がオンになっていることを確認してください。

ペアリングされている他の機器を接続する

ヘッドホンのメモリーに保存され、現在接続されていない機器で音楽を再生するには:

1. ⏻ ボタンを ᛒ 記号の方へスライドさせてすぐに放すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。
2. 2秒以内に ⏻ ボタンを ᛒ 記号の方へスライドさせてから放すと、次にペアリングした機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順2を繰り返します。

   注記: この機能を使用するには、音声メッセージをオンにしておく必要があります。(「音声メッセージのオン/オフを切り替える」(8ページ)をご覧ください。)

   注記: 機器が*Bluetooth*の通信範囲である10 m以内にない場合は、次の機器に移ります。

ヘッドホンのメモリーを消去する

ヘッドホンのメモリーからすべての機器を消去するには:

1. ⏻ ボタンを ᛒ 記号の方へスライドさせたまま10秒間待ち、「*Bluetooth*機器リストを削除しました」というメッセージが聞こえたら放します。
2. モバイル機器の*Bluetooth*リストから「**Bose AE2 SoundLink**」を削除します。

   すべての*Bluetooth*機器が消去され、ヘッドホンがペアリング待ち状態になります。

ヘッドホンの操作部

ヘッドホンの操作部は右イヤーカップの側面にあります。



音量＋ボタン

マルチファンクションボタン

音量－ボタン

- 音楽を再生または一時停止する場合や、かかってきた電話に応答したり、電話を切る場合は、ボタンを1回押します。
- 2回続けて押すと、トラックが送られます。
- 3回続けて押すと、トラックが戻ります。
- 長押しすると、かかってきた電話に応答しないで電話を切ります。

ヘッドホンのステータスインジケーター

ヘッドホンのバッテリーインジケーターと*Bluetooth*®インジケーターは右イヤーカップの側面にあります。

緑: *満充電*	青の点滅: *ペアリング準備完了*
オレンジ: *バッテリー残量低下*	白の点滅: *接続*
赤の点滅: *充電が必要*	白の点灯: *接続済み*

バッテリーの充電レベル

ヘッドホンの電源をオンにするたびに、バッテリーの充電レベルを知らせる音声メッセージが聞こえます。

iOS機器に接続すると、画面の右上にヘッドホンのバッテリー充電レベルが表示されます。

音声ケーブル(予備)の使用

Bluetooth非対応の機器に接続する場合や、バッテリー残量が低下している場合は、付属の予備用音声ケーブルを使用します。

音声ケーブルを使用するには:

1. 音声ケーブルを左イヤーカップの端子に接続します。
2. 音声ケーブルを再生機器の端子に接続します。

   注記: 予備用音声ケーブルを使用する場合は、 ボタンがオフになっていることを確認してください。



操作

故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
ヘッドホンの電源が入らない	• ⏻ ボタンがオンになっていることを確認します。 • バッテリーを充電します。
ヘッドホンをモバイル機器に接続できない	• モバイル機器の*Bluetooth*®機能をオフにしてから、再度オンにします。その後、ペアリングをやり直します。 • モバイル機器の*Bluetooth*リストから「**Bose AE2 SoundLink**」を削除します。その後、ペアリングをやり直します。 • モバイル機器を干渉源や障害物から離して、ヘッドホンに近付けます。 • 別のモバイル機器をペアリングしてみます。 • owners.Bose.com/SoundLinkAE2にアクセスして、解説ビデオを参照します(米国およびカナダのみ)。 • 次の手順で、ヘッドホンのメモリーを消去します。⏻ ボタンを ᛒ 記号の方へスライドして、10秒間待ちます。モバイル機器の*Bluetooth*リストから「**Bose AE2 SoundLink**」を削除します。その後、ペアリングをやり直します。
ヘッドホンをNFC対応機器に接続できない	• モバイル機器がNFCをサポートしていることを確認します。 • 機器のロックが解除されており、*Bluetooth*機能とNFC機能がオンになっていることを確認します。 • モバイル機器の裏面にあるNFCタッチポイントを右側イヤーカップの中央に当てていることを確認します。
音が出ない	• ヘッドホンの電源がオンになっていて、バッテリーが充電されていることを確認します。 • ヘッドホンとモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量が上がっていることを確認します。 • ⏻ ボタンをスライドさせてすぐに放し、現在接続されている機器の名前を確認します。 • 別の音楽アプリで試してみます。 • 別のモバイル機器をペアリングしてみます。 • モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、最初にもう1台の機器で再生を一時停止します。 • モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、2台の機器がヘッドホンの通信範囲内(10 m)にあることを確認します。
音質が悪い	• モバイル機器を干渉源から離して、ヘッドホンに近付けます。 • 別のモバイル機器をペアリングしてみます。
音声ケーブルで接続されている機器の音声が聞こえない	• 接続している機器がオンになっていて、再生中であることを確認します。 • 3.5 mmプラグがヘッドホンと音楽再生機器にしっかりと接続されていることを確認します。 • ⏻ ボタンがオフになっていることを確認します。 • ヘッドホンとモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量が上がっていることを確認します。 • 別の機器を接続してみてください。
音声ケーブルで接続されている機器の音質が悪い	• 3.5 mmプラグがヘッドホンと音楽再生機器にしっかりと接続されていることを確認します。 • 別の機器を接続してみてください。

バッテリーの取り扱いについて

- ヘッドホンを使用しないときは、電源をオフにしてください。
- ヘッドホンを数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管してください。
- 使用しているときにバッテリーインジケーターが赤に点滅し始めた場合は、バッテリー残量が低下しています。すぐにヘッドホンを充電してください。

収納方法について

イヤーカップは、収納、持ち運びに便利なように回転できます。ヘッドホンをケースに収納する際は、平らにしてイヤーカップの間に仕切りが挟まるようにしてください。



お手入れについて

ヘッドホンには、定期的な清掃は必要ありません。汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、その後、乾いた布で拭いてください。イヤーカップや音声ケーブル端子に液体が入らないようにしてください。洗剤やスプレーなどは使用しないでください。

交換用イヤークッションについて

交換用イヤークッションは、弊社特約店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。「お問い合わせ先」(14ページ)をご覧ください。

お手入れについて

お問い合わせ先

ヘッドホンについてのお問い合わせは、お近くのボーズ製品正規販売店にご連絡ください。

- ボーズ株式会社　専用ナビダイヤル　0570-080-021
- 米国のみ: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

保証

保証の内容および条件につきましては、(http://bose.co.jp/rep)をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、http://global.Bose.com/registerから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイト(www.bose.com.au/warrantyまたはwww.bose.co.nz/warranty)をご覧ください。

仕様

バッテリー: 充電式リチウムイオンポリマー電池(取り外しできません)

充電時間: フル充電まで3時間

動作時間: 最大15時間

動作範囲: 機器から10 m (33フィート)以内

Better sound through research®

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748270 Rev. 00